

# Zobrazení digitálního ovládacího panelu CP plus ukazuje chybu 507, 516 nebo 517 - co mám dělat?

**Odstraňte poruchu 507/516/517 (přerušeni dodávky plynu)**

- Obnovte přívod plynu, například připojením plného plynového válce.
- Kód chyby potvrďte nebo smažte klepnutím na otočný ovladač / tlačítko. Pokud je displej v pohotovostním režimu, při stisknutí se aktivuje podsvícení a chyba se znovu potvrdí poklepnutím.
- Pokud je požadavek na vytápění, topení se spustí automaticky.  
**Poznámka:** Pokud se na ovládacím panelu topení zobrazí chyba 507, 516 nebo 517, nepomůže to vypnout a znovu zapnout ovládací panel. Tím se porucha neodstraní, ale topení se zamkne na 15 minut. Obdobně se topení zablokuje po dobu 15 minut, pokud se porucha 507, 516 nebo 517 odstraní čtyřikrát bez obnovení přívodu plynu.

**Odstranit chybu blikání 507/516/517 (přerušeno dodávky plynu)**

Chybový kód 507, 516 nebo 517 bliká, když je topení v 15minutové periodě. To mohlo být způsobeno vypnutím ovládacího panelu topení nebo přerušením napájení 12 V do topení. Stejně tak se topení po dobu 15 minut zablokuje, pokud je porucha čtyřikrát vymazána bez obnovení dodávky plynu.

- Počkejte 15 minut blokování topení. Během této doby prosím nevypínejte ovládací panel topení nebo nepřerušujte napájení.
- Jakmile uplyne doba blokování topného systému, chyba přestane blikat, ale bude trvale zobrazena. Nyní může být vymazána, jak je popsáno v předchozím bodě.